

## Cambiar Contraseña Wifi en Huawei HG8245



Para cambiar la contraseña wifi en este modelo de router huawei, lo primero que hacemos es dirigimos a nuestro navegador de internet e introducir en la barra de

direcciones la ip de nuestro router, 192.168.100.1

En chrome:

Buscar con Google

Voy a tener su

Ofrecido por Google en: [català](#) [galego](#) [eus](#)

Una vez en la pantalla de login del router introducimos las credenciales:

root  
admin



Pulsamos en **login**.

1. Clicamos en la pestaña **Wlan**.
2. Escribimos la nueva contraseña en **WPA PreSharedKey**.

3. Si queremos ver la contraseña desmarcamos **Hide**.
4. Guardamos con **Apply**.

On this page, you can set the WLAN parameters, including the WLAN switch, SSID configuration and channel selection.

Enable WLAN

Basic Configuration New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID State	Associated Device Number	Broadcast SSID	Security Configuration
<input type="checkbox"/> 1	VozplusFth714	Enable	32	Enable	Configured

SSID Configuration in Detail

SSID Name:  \* (1-32 characters)

Enable SSID:

Associated Device Number:  \* (1-32)

Broadcast SSID:

WMM Enable:

Authentication Mode:

Encryption Mode:

WPA PreSharedKey:   Hide \* (8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits)

WPA Group Rekey Interval:  \*s(600-86400)

WPS Enable:

WPS Mode:

PBC:

clientes/routers/wifi-pass-hg8245.txt · Última modificación: 07/10/2020 09:48 por jose